

DENIOS.

Contenedor para mercancía a granel SG Contenedor para virutas SB



INSTRUCCIONES DE USO

183346_BA_ES_002 Schüttgut- und Spänebehälter

03/2017

1. Indicaciones generales

No está permitido realizar modificaciones en el equipo, ni tampoco ampliarlo ni transformarlo sin la autorización del fabricante. En caso de que se realicen modificaciones sin la autorización del fabricante, la garantía perderá su validez.

Se deben respetar las disposiciones y condiciones de seguridad de cada país.

2. Indicaciones de seguridad

Toda persona que trabaje con el equipo debe familiarizarse con el contenido de las instrucciones operativas.

Antes de cada uso, se debe comprobar que el equipo funcione bien. En caso de que presente fallos, no lo use.



Deben tenerse en cuenta y cumplirse las indicaciones de la BGV D27 "Vehículos industriales" de la UVV.



Utilícelo solo para el fin previsto.



Conduzca con la máxima precaución por las superficies inclinadas y no planas.



No pase bajo cargas suspendidas.



No se deben superar los límites de carga indicados.

3. Uso previsto

- El contenedor de suelo batiente sirve para acumular, transportar, almacenar y desechar residuos, mercancía a granel o virutas.

4. Descripción técnica

El contenedor de suelo batiente está montado así:

- Estructura de acero resistente, se pueden apilar varios contenedores.
- Suelo batiente con gran ángulo de apertura para vaciado sin restos.
- El suelo se abre mediante un cable desde el asiento de la carretilla.
- Los contenedores para virutas SB tienen además, en la zona del suelo, un cuenco de recogida integrado para restos líquidos. Una llave esférica se encarga del vaciado.

5. Datos técnicos

Tipo	N.º artículo	Capacidad (m³)	Carga (kg)	Color
Contenedor para mercancía a granel SG 50	163-424	0,5	500	azul
Contenedor para mercancía a granel SG 75	164-784	0,75	750	
Contenedor para mercancía a granel SG 100	164-787	1,0	1000	
Contenedor para virutas SB 50	164-887	0,5	500	rojo
Contenedor para virutas SB 75	164-888	0,75	750	
Contenedor para virutas SB 100	164-889	1,0	1000	

6. Funcionamiento

Llenado del contenedor



¡Procure un llenado uniforme!
¡No supere el peso de llenado máximo ni la altura del canto!

Recogida

- Acérquese al contenedor con la carretilla apiladora. El mecanismo de cierre se debe encontrar en el lado opuesto a la carretilla apiladora.
- Meta por completo las horquillas de la apiladora en las entradas para las horquillas. La palanca de sujeción garantiza un bloqueo automático del contenedor en las horquillas de la apiladora.
- Tienda y fije el cable a la cabina del conductor.
- Eleve lentamente el contenedor de suelo batiente.

Desplazamiento

Lleve el volquete contenedor con la mínima distancia posible al suelo.



Se debe adaptar la velocidad de conducción de la horquilla elevadora a las condiciones del suelo para evitar que caiga la mercancía llenada.

Evite frenar bruscamente durante el transporte.

Vaciado

- Lleve el contenedor de suelo batiente sobre la cubeta.
- Accionando el cable, se abre el suelo batiente.
- El contenedor se vacía. Suba y retroceda el contenedor después.
- Al colocarlo sobre el suelo o en el borde de la cubeta de recogida, la tapa se cierra sola.

7. Mantenimiento y conservación

Se debe comprobar periódicamente el funcionamiento del contenedor de suelo batiente, y si presenta daños.

Se debe lubricar regularmente el mecanismo de cierre del suelo batiente con grasa convencional.

En caso de sustitución de piezas, utilice únicamente recambios originales del fabricante.

8. Postura relativa a la directiva sobre máquinas 2006/42/CE

Los equipamientos como el equipo auxiliar descrito aquí no se consideran medios portacargas y, por tanto, no entran en el ámbito de aplicación de la directiva sobre máquinas. Por este motivo, no están provistos de la marca CE en relación con esta directiva.

Esta clasificación se basa en el acuerdo de la Comisión Europea con el grupo de trabajo del comité sobre maquinaria (documento WG-2005.46rev3).

**DENIOS AG**

Dehmer Straße 58-66

32549 Bad Oeynhausen (Alemania)

Tel.: +49 (0)5731 7 53 – 0

Fax: +49 (0)5731 7 53 – 197

E-mail: info@denios.com

Encontrará a la persona de contacto de su zona en nuestra página web www.denios.com