

Szafa na butle gazowe GF 8.16 / GF 8.18 / GF 8.19



DENIOS Sp. z o. o.
ul. Rybickiego 8
96-100 Skierniewice

tel.: +48 (0)46 832 60 76
faks: +49 (0)46 832 60 88
e-mail: info@denios.pl

Informacje dotyczące naszych przedstawicieli w Państwa regionie znajdują się na stronie internetowej www.denios.pl

Polski

1. Zalecenia ogólne

Nie wolno bez zgody producenta dokonywać modyfikacji, rozbudowy i przebudowy produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany dokonane bez zezwolenia producenta, a dokonanie takich zmian powoduje że gwarancja wygasa.

Należy przestrzegać krajowych przepisów i regulacji w zakresie bezpieczeństwa.

2. Szczególne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa



Używanie ognia, światła otwartego oraz palenie w pobliżu systemu magazynowego jest całkowicie zabronione.



W trakcie użytkowania szafy na butle gazowe DGF należy stosować się do **TRG 280** (zasada techniczna w zakresie gazów sprężonych). Szczególną uwagę zwraca się w tym miejscu na przepis dotyczący magazynowania pojemników zawierających sprężone gazy palne i silnie trujące.



TRG 280, punkt 5.1.4: zabrania się przeładunku gazów sprężonych oraz naprawy pojemników gazowych na terenie magazynów.

TRG 280, punkt 5.1.5: nie wolno udostępniać magazynów do ruchu ogólnego. Wstęp do magazynów przez osoby nieuprawnione jest zabroniony. Zakaz należy oznaczyć za pomocą odpowiednich tabliczek.

3. Zastosowanie

Szafa na butle gazowe służy do magazynowania butli z gazami sprężonymi na otwartej przestrzeni.

4. Opis techniczny

Wykonanie

Szafa na butle gazowe jest wykonana ze stabilnej konstrukcji ramy stalowej z okratowaniem:

- wykonanie zgodne z TRG 280;
- stabilna konstrukcja ramy stalowej;
- dach i ściana tylna, ściany boczne oraz powierzchnie zamykanych jedno- lub dwuskrzydłowych drzwi z okratowaniem;
- zamykane drzwi skrzydłowe obrotowe jako zabezpieczenie dostępu;
- wysokiej jakości pokrycie powierzchni jako optymalne zabezpieczenie przed korozją;
- GF 8.16 z dodatkowym składanym regałem odstawczym do magazynowania butli gazowych na dwóch poziomach;
- GF 8.19 z wbudowanym stelażem.



5. Dane techniczne

Patrz tabliczka znamionowa.

6. Użytkowanie



Po otwarciu drzwi butle gazowe można umieszczać w szafie za pomocą odpowiednich środków pomocniczych.

Zabezpieczyć butle z gazem przed przewróceniem się! Pojedyncze butle zabezpieczyć za pomocą łańcucha!



Używanie ognia, otwartego światła oraz palenie jest zabronione!



Przeładunek zawartości butli gazowych w szafie magazynowej jest zabroniony!
Wchodzenie do wnętrza szafy jest zabronione!

7. Konserwacja i utrzymanie

- kontrolować połączenia śrubowe;
- zamki i zawiasy smarować w razie konieczności standardowym smarem;
- kontrolować, czy szafa na butle z gazami płynnymi, a szczególnie strzemiączko i łańcuchy zabezpieczające nie ulegają korozji.