

ISOLERINGSCOVERS TIL BEHOLDERE

DATABLAD & BRUGERVEJLEDNING

Formål med produktet

Dette datablad gælder for alle vores standard- og specialfremstillede isoleringscovers og isoleringslåg til beholdere, med eller uden åbninger, medmindre andet er angivet.

Covers er beregnet til at isolere beholderes sider og/eller top og beskytte dem mod direkte sollys.

Kun til industriel brug. Ved brug sammen med opvarmningsudstyr skal det betjenes af personale med træning i sikker brug af varmeudstyr. Må ikke anvendes i husholdninger eller til dækning af levende væsener.



Bortskaffelse af produktet

Produktet består hovedsageligt af teknisk nylon og polyester og kan normalt behandles som hårdt plastisk tekstilaffald.

Følg lokale regler og forskrifter for korrekt bortskaffelse af produktet.

Brug nedenstående materialeliste samt information om eventuelle kemikalier, der kan have været i kontakt med produktet, til at fastlægge korrekt bortskaffelsesmetode.



Materialer

Materialer anvendt i konstruktionen (afhængig af variant):

- Nylonstof (farvet) og velcro
- Sort Cordura (Nylon 6.6 – brandhæmmende, meget slidstærkt)
- Polyesterisolering, sytråd og stropper
- Spænde af polyamid (nylon)
- Glasfiberstof (kun i isoleringslåg)



Brugervejledning

- Mount onto the appropriate container size and shape.
- May be used with base heaters or similar heating devices, provided the temperature does not exceed the cover's maximum operating temperature, and the heating device is approved for use with covers.
- Use an insulation lid for best performance when using an open-top cover.
- Clean and dry between uses to prolong product lifespan.
- Avoid sharp folds and prolonged exposure to direct sunlight when storing, to prevent material cracking.



Miljø

- Ambient temperature range: -10°C to +100°C
- Operating temperature range: -10°C to +100°C

Sprog

Dette datablad er oprindeligt skrevet på engelsk. Scan QR-koden for andre sprog eller for at tjekke opdaterede versioner.

