

ISLERINGSLÅG TIL BEHOLDERE

DATABLAD & BRUGERVEJLEDNING

Formål med produktet

Dette datablad gælder for alle vores standard- og specialfremstillede isoleringslåg til beholdere, med eller uden åbninger, medmindre andet er angivet. Lågene er beregnet til at isolere toppen af beholderen og beskytte mod direkte sollys.

Kun til industriel brug. Ved brug sammen med opvarmningsudstyr skal dette udstyr betjenes af personale med træning i sikker brug af varmeudstyr. Må ikke anvendes i husholdninger eller til dækning af levende væsener.

Bortskaffelse af produktet

Følg lokale regler og forskrifter for korrekt bortskaffelse af låget.

Brug nedenstående materialeliste samt information om eventuelle kemikalier, der kan have været i kontakt med låget, til at fastlægge korrekt bortskaffelsesmetode.

Materialer

- Tekstil og isolering (afhængig af lågfarve):
 - Sort Cordura (Nylon 6.6 – brandhæmmende, meget slidstærkt) og polyesterisolering.
 - Gråt (sølvfarvet) eller hvidt silikoneimprægneret glasfiberstof (meget høj temperaturbestandighed) og glasfiberisolering. Det hvide silikoneimprægnede stof er FDA-godkendt til brug med fødevarer og farmaceutiske produkter.
 - Farvet eller gråt nylonstof og polyesterisolering (ikke vist på billederne).
- Polyestertråd.
- Glasfiberstof.
- Nylon-velcro.

Brugervejledning

- Monteres på en beholder med passende størrelse og form.
- Kan anvendes sammen med varmekapper, isoleringscovers, bundvarmere og lignende varmeudstyr, så længe temperaturen ikke overstiger lågets maksimale driftstemperatur, og udstyret er godkendt til brug med låg.
- Rengør og tør mellem brug for at forlænge produktets levetid.
- Undgå skarpe folder og langvarig udsættelse for direkte sollys ved opbevaring for at undgå revner i materialet.

Miljø

Omgivelses- og driftstemperaturer:

- Farvede eller sorte versioner: -10 °C til +100 °C
- Grå eller hvide versioner: -10 °C til +200 °C

Sprog

Dette datablad er oprindeligt skrevet på engelsk. Scan QR-koden for andre sprog eller for at se opdaterede versioner.

