

TAPAS AISLANTES PARA CONTENEDORES

HOJA TÉCNICA Y GUÍA DE USO

Uso previsto del producto

Esta hoja técnica se aplica a todas nuestras tapas aislantes para contenedores, estándar o personalizadas, con o sin aberturas, salvo indicación contraria. Las tapas están diseñadas para aislar la parte superior de los contenedores y protegerlos de la luz solar directa.

Solo para uso industrial. Si se utilizan con equipos de calefacción, estos deben ser operados por personal capacitado en seguridad térmica. No aptas para uso doméstico ni para cubrir seres vivos.

Eliminación del producto

Consulte la normativa local para obtener información detallada sobre cómo desechar la tapa. Utilice la lista de materiales y la información sobre posibles sustancias químicas en contacto para determinar el método adecuado de eliminación.

Materiales

- Tejido e aislamiento (según el color de la tapa):
 - Cordura negra (nailon 6.6 – ignífuga y altamente resistente) con aislamiento de poliéster.
 - Tejido de fibra de vidrio impregnado de silicona gris (plateado) o blanco (alta resistencia térmica) con aislamiento de fibra de vidrio. El tejido blanco está aprobado por la FDA para uso alimentario y farmacéutico.
 - Tejido de nailon coloreado o gris con aislamiento de poliéster (no mostrado en las imágenes).
- Hilo de poliéster.
- Tejido de fibra de vidrio.
- Velcro de nailon.

Instrucciones de uso

- Montar sobre un contenedor del tamaño y forma adecuados.
- Puede utilizarse con mantas térmicas, cubiertas aislantes, calentadores de base u otros dispositivos similares, siempre que no se supere la temperatura máxima del producto y que el equipo esté aprobado para su uso con tapas.
- Limpiar y secar entre usos para prolongar la vida útil.
- Evitar pliegues pronunciados y la exposición prolongada al sol durante el almacenamiento para prevenir grietas

Entorno

Temperaturas ambiente y de funcionamiento:

- Versiones de color o negras: -10 °C a +100 °C
- Versiones grises o blancas: -10 °C a +200 °C

Idioma

Esta hoja técnica fue redactada originalmente en inglés. Escanee el código QR para otros idiomas o para comprobar versiones actualizadas.

