

POKRYWY IZOLACYJNE DO POJEMNIKÓW

KARTA TECHNICZNA I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przeznaczenie produktu

Niniejsza karta dotyczy wszystkich standardowych i niestandardowych pokryw izolacyjnych do pojemników, z otworami lub bez, o ile nie wskazano inaczej. Pokrywy służą do izolowania górnej części pojemników oraz do ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wyłącznie do użytku przemysłowego. W przypadku stosowania z urządzeniami grzewczymi, mogą być one obsługiwane wyłącznie przez personel przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa cieplnego. Nie nadaje się do użytku domowego ani do przykrywania istot żywych.

Utylizacja produktu

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących prawidłowej utylizacji pokryw. Skorzystaj z listy materiałów i informacji o ewentualnym kontakcie z chemikaliami, aby ustalić sposób utylizacji.

Materiały

- Tkanina i izolacja (w zależności od koloru pokryw):
 - Czarna Cordura (Nylon 6.6 – trudnopalna, bardzo wytrzymała) z izolacją z poliestru.
 - Tkanina z włókna szklanego impregnowana silikonem w kolorze szarym (srebrnym) lub białym (bardzo odporna na wysokie temperatury) z izolacją z włókna szklanego. Biała wersja jest dopuszczona przez FDA do kontaktu z żywnością i produktami farmaceutycznymi.
 - Nylon barwiony lub szary z izolacją z poliestru (niewidoczny na zdjęciach).
- Nić poliestrowa.
- Tkanina z włókna szklanego.
- Rzep z nylonu.

Sposób użycia

- Zamontować na pojemniku o odpowiednich wymiarach i kształcie.
- Może być używana z kurtkami grzewczymi, pokrywami izolacyjnymi, podgrzewaczami dennymi i podobnymi urządzeniami, jeśli nie zostanie przekroczona maksymalna temperatura pokryw i sprzęt jest do tego dopuszczony.
- Czyścić i suszyć między użyciami w celu wydłużenia żywotności produktu.
- Unikać ostrych zagięć i długotrwałej ekspozycji na słońce podczas przechowywania, aby zapobiec pęknięciom.

Środowisko

Temperatura otoczenia i pracy:

- Wersje kolorowe lub czarne: -10 °C do +100 °C
- Wersje szare lub białe: -10 °C do +200 °C

Język

Niniejsza karta została pierwotnie opracowana w języku angielskim. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wersje w innych językach lub sprawdzić aktualizacje.

