

IBS-Mycí stůl typ M, typ M-500, typ MD



IBS-Mycí stůl typ M, typ M-500, typ MD

Popis

Mycí stůl ve výšce pracovního stolu, s velkou pracovní plochou, který odpovídá platným ES-měricím.

Číslo výrobku

typ M	typ M-500, verze pro velkou zátěž	typ MD, s víkem
117492	-	117491
 	 	 
	<div style="border: 1px dashed orange; padding: 5px; display: inline-block;"> Verze pro velkou zátěž </div> 	

Nosnost & objem nádrže

Popis činnosti

Sešlápnutím nožního spínače uvedete čerpadlo do provozu a mezitím co umýváte znečištěné díly, stéká použitá kapalina zpátky do sudu, kde se „špína“ samostatně odděluje a usazuje na dně sudu. Současně nasává hrdlo čerpadla, které sahá pouze do poloviny sudu, čistou čistící kapalinu. Tímto způsobem je dlouhá použitelnost IBS-čisticích kapalin zaručena. Znečištěná kapalina se vymění za nový sud.

Výhody

▶ průmyslový design	S přesně pasujícím víkem pro ochranu pracovní plochy (uzavřený) stejně jako protioštková ochrana (otevřený).
<ul style="list-style-type: none"> ▶ k čištění zvláště velkých a těžkých dílů ▶ robustní a stabilní konstrukce ▶ záruka 3 roky na mycí stůl a čerpadlo při použití IBS-Čisticích kapalin 	

Volitelné příslušenství:

Záchytná vana	117509	Záchytná vana	117509
---------------	--------	---------------	--------

Technické údaje

	Typ M	Typ M-500	Typ MD
Vnější rozměry:	1145 x 670 x 1050 mm	1145 x 670 x 1050 mm	1165 x 695 x 1055 mm / otevř. 1735 mm
Pracovní plocha :	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm
Výška pracovní plochy:	870 mm	870 mm	870 mm
Nosnost:	250 kg	500 kg	250 kg
Obsah sudu:	200 L	200 L	200 L
Síťové napětí:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Hmotnost (bez sudu):	47 kg		60 kg

