

IBS-Teilereinigungsgerät Typ M, Typ M-500, Typ MD



IBS-Teilereinigungsgerät Typ M, Typ M-500, Typ MD

Gerät in Werkbankhöhe mit großer Arbeitsfläche, zum Reinigen großer und schwerer Teile.

Beschreibung

Artikel-Nr.

Typ M	Typ M-500, Schwerlastversion	Typ MD, mit Deckel
117492	-	117491
 	 	 
 	<p style="text-align: center; border: 1px dashed orange; padding: 5px;">Schwerlastversion</p> 	 

Kurzinfo Tragfähigkeit & Gebinde

Funktion

Durch Betätigung des Fußschalters fördert die selbstansaugende IBS-Spezialpumpe das Reinigungsmittel aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel. Während des manuellen Reinigungsvorgangs fließt stets Flüssigkeit nach, und die schmutzbehaftete Flüssigkeit läuft zurück ins Fass. Die schweren Schmutzpartikel setzen sich auf dem Fassboden ab. Der saubere Spezialreiniger wird stets aus der Fassmitte angesaugt. Somit wird eine lange Nutzungsdauer der IBS-Spezialreiniger gewährleistet. Der Tausch des Reinigers erfolgt durch einen einfachen Fasswechsel.

Vorteile

▶ Industrieausführung	Mit passgenauem Deckel zum Schutz der Arbeitsfläche (geschlossen) bzw. als zusätzlicher Spritzschutz (geöffnet).
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zur Reinigung besonders großer und schwerer Teile ▶ robuste & stabile Konstruktion ▶ 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger) 	

Optionales Zubehör

Auffangwanne	117509	Auffangwanne	117509
--------------	--------	--------------	--------

Technische Daten

	Typ M	Typ M-500	Typ MD
Außenmaße BxTxH:	1145 x 670 x 1050 mm	1145 x 670 x 1050 mm	1165 x 695 x 1055 mm / geöffnet 1735 mm
Arbeitsfläche:	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm
Arbeitshöhe:	870 mm	870 mm	870 mm
Tragfähigkeit:	250 kg	500 kg	250 kg
Pass. Gebinde:	200 Liter Fass	200 Liter Fass	200 Liter Fass
Anschluss:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Gewicht (ohne Fass):	47 kg		60 kg

