

WOCV ATEX SELFREG IBC VARMERE

Brug i farlige områder til kemikalier og produkter i forskellige brancher, der kræver ATEX-certificerede tromlevarmere. Til frostbeskyttelse og vedligeholdelse af IBC'er ved lave temperaturer.

FORDELE

Energiforbruget falder, når temperaturen stiger

Robust antistatisk PVC-materiale i industrikvalitet

Til brug i T1-T6-områder

Klar til tilslutning til elnettet

Lave investeringsomkostninger

Håndtering af én person

Hurtige leveringstider

- 1** - Vandafvisende, antistatisk ($\leq 10^8 \Omega$) PVC-stof, B2 Flammehæmmende
- 2** - Robuste snaplås med justerbar spænding
- 3** - Ekstra fastgørelsesstropper med kroge (4 stk.)
- 4** - ATEX-certificeret samledåse
- 5** - T6 (85 °C) certificeret selvbegrænsende varmekabel

CETS 23 ATEX 030 X

CETS 23 ATEX 031 U

 II 2G Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb

 II 2D Ex 60079-30-1 IIC T85°C Db

-20°C ≤ Ta ≤ +50°C



WOCV...-00EX TEKNISKE DATA: 65 °C

Tøndevarmer	
Driftsspænding	230 VAC (± 10 %)
Driftstemperatur	under spænding 65 °C / strømløs 80 °C
Minimum installationstemperatur.	-20 °C
Enhedens klasse	I
Beskyttelse mod indtrængen	IP 54 (IP66-test under forberedelse)
Certificering	CETS 23 ATEX 030 X; CETS 23 ATEX 031 U
Muligheder for strømtilslutning	ATEX-certificeret samledåse inklusive strømtilslutningskabel
Nettilslutningskabel	3G1,5 mm² strømtilslutningskabel 5,0 m langt eller i henhold til kundens krav

Tøndevarmer	
Artikel nummer	WOCV1001-230XX033-00EX
Bånd	1,000 l
Nominel effekt ved +10 C°	1,700 W
Nominel effekt ved +20 C°	1,400 W
Nominel effekt ved +30 C°	1,200 W
Nominel effekt ved +40 C°	930 W
Nominel effekt ved +50 C°	675 W
Nominel effekt ved +65 C°	260 W

CURRENT ACCOUNT CURVE

1000l - WOCV1001-230XX03340EX

Til brug med 20A type C-afbrydere i overensstemmelse med IEC 60898-.

"other volumes available on request"

Temperature in °C	Power output in W
-10	2250
0	2050
10	1850
20	1650
30	1450
40	1250
50	1050
60	850
65	260

Alle længder +/- 2 %.	
Artikel nummer	WOCV1001-230XX033-00EX
Volumen	1.000 l
L	4.400 mm
LH Opvarmet længde	3.900 mm
H Højde	1.000 mm

TILBEHØR

WOIXD Låg til tromleimulering	
Artikel nummer	WOIV1000-00EX
Ribb	1000 L / L 1175 mm, B 983 mm, H 215 mm
1.	Vandafvisende, antistatisk (S10'8 l?) PVC-stof, B2
2. Dæksel til	Velcro-lukning

