



Caméra endoscopique PCE-VE 1030N

Caméra endoscopique industrielle avec sonde de 30 m et écran de 7"

La caméra endoscopique PCE-VE 1030N vous permet de réaliser de nouveaux contrôles optiques de l'intérieur des machines et des installations, ainsi que dans les espaces creux, les conduits d'aération, les tuyaux de descente, les cheminées, les canalisations des eaux usées, etc. La caméra endoscopique est l'outil idéal pour la conservation et l'entretien de toute entreprise industrielle, artisanale ou garage. Il n'a jamais été aussi simple de réaliser une analyse optique avec une caméra endoscopique.

Cette caméra endoscopique vous permet de vous initier au contrôle visuel. Vous pouvez inspecter les zones de défaillances dans les machines et les installations, les tuyaux et autres espaces creux facilement et indépendamment du réseau. La solide tête de seulement 28 mm de diamètre de la caméra endoscopique passe sans problème par des courbes et des angles de seulement 50 mm de diamètre. Avec cette caméra endoscopique, vous pourrez enregistrer des images et des séquences vidéo des éléments ou des pièces à examiner directement sur une carte SD.

- ▶ Diamètre de la tête : 28 mm
- ▶ Tête résistante à l'eau
- ▶ Éclairage LED puissant
- ▶ Appareil portable avec écran de 7" inclus
- ▶ Sonde coulissante d'une longueur de 30 m
- ▶ Alimentation par accumulateur
- ▶ Carte mémoire SD
- ▶ Envoi dans une mallette solide

Caractéristiques techniques

Diamètre sonde	28 mm
Longueur sonde	30 m
Distance de vision	10... mm
Champ / angle de vision	150,8 °
Éclairage	8 LED
Exposition	Automatique
Équilibre des blancs	Fixe
Écran	LCD de 7" (800 x 480)
Résolution d'image	640 x 480, JPEG
Résolution de vidéo	640 x 480, MPEG, avec enregistrement audio
Test de chute	1 m
Brillance	10 niveaux
Interface	USB
Mémoire audio/vidéo	Carte de mémoire SD (max. 32 GB)
Sortie AV	NTSC / PAL
Entrée audio	Intègre microphone
Alimentation	Accumulateur Li-Ion
Autonomie	5 heures
Temps de charge	3 heures
Température opérative	0 ... +60 °C
Température de stockage	0 ... +60 °C
Type de protection	Écran IP 57 Tête IP 68
Dimensions	240 x 154 x 47 mm
Poids écran	1300 g

Contenu de livraison

1 x Caméra d'inspection PCE-VE 1030N
1 x Sonde endoscopique avec enrouleur
1 x Étoile de centrage
1 x Carte de mémoire
1 x Set de nettoyage pour la tête
1 x Câble USB
1 x Adaptateur réseau pour écran
1 x Câble vidéo
1 x Malette de transport
1 x Notice d'emploi

Accessoires

GB-50-28-PCE-VE	Poids de réglage de 50 mm
PCE-VE-LOC	Récepteur pour localiser la tête de la sonde

Sous réserve de modifications