

TØNDEBUNDVARMERE

DATABLAD

Type og anvendelse

Dette datablad gælder for vores standard bundvarmere til 200L metaltønder.

Varmepladerne er beregnet til opvarmning af tønden nedefra.

Kun til industriel brug! Må kun betjenes af uddannet personale med kendskab til sikker brug af varmeudstyr. Må ikke anvendes til husholdning eller til opvarmning af levende væsener.

Bortskaffelse af produktet

Bundvarmere skal bortskaffes som elektronikaffald. Følg lokale regler og retningslinjer for korrekt håndtering.

Materialer

Primære materialer i bundvarmerne:

- Kabler og ledninger
- Glasuld (0–120 °C)
- Rustfrit stål (0–120 °C)
- Elektronikkomponenter (0–120 °C)
- Stenuldsisolering (50–300 °C)
- Pulverlakeret stål (50–300 °C)

Sensor / Termostat

- Type K termoføler (0–120 °C)
- Kapillarrørstermostat (mekanisk) (50–300 °C)

Miljø

Tilladt omgivelsestemperatur og luftfugtighed ved opbevaring og brug:

–10 °C til +40 °C, ≤75 % RF, ikke-kondenserende

Sikkerhedsinformation

- Pulver eller CO₂ kan anvendes til brandslukning nær aktive bundvarmere.
- Vand eller skum må ikke anvendes til brandslukning nær aktive bundvarmere.
- Brug varmebestandige handsker ved håndtering af varme enheder.
- Brug ikke produktet hvis det er vådt

Technical information

	0-120°C	50-300°C
Spænding	230 V 50 Hz eller 120 V 60 Hz	230 V 50 Hz eller 120 V 60 Hz
Effekt	900 W	1800 W
Beholderstørrelse	200 L metaltønde	200 L metaltønde
Kabellængde	2,7 m	3 m
Standard stiktype	Schuko combistik	Schuko
Yderkappe	Rustfrit stål	Pulverlakeret stål
Isolering	Glasfiber	Stenuld
Vægt	14 kg	17 kg
Varenummer 120 V	11-9868A	12-1170
Varenummer 230 V	11-9868	12-1170A

0-120°C



50-300°C

