

CALENTADORES DE FONDO PARA BIDONES

HOJA TÉCNICA

Tipo y uso previsto

Esta hoja técnica se aplica a nuestros calentadores de fondo estándar para bidones metálicos de 200 L. Las unidades están diseñadas para calentar el bidón desde abajo. ¡Solo para uso industrial! Debe ser operado por personal capacitado familiarizado con la seguridad en el uso de equipos térmicos. No apto para uso doméstico ni para calentar seres vivos.

Eliminación del producto

Los calentadores de fondo deben desecharse como residuos electrónicos. Consulte la normativa local para el manejo y la eliminación adecuados.

Materiales

Materiales principales de las unidades:

- Cables
- Aislamiento de fibra de vidrio (0-120 °C)
- Acero inoxidable (0-120 °C)
- Componentes electrónicos (0-120 °C)
- Aislamiento de lana de roca (50-300 °C)
- Acero con recubrimiento en polvo (50-300 °C)

Sensor / Termostato

- Termopar tipo K (0-120 °C)
- Termostato capilar mecánico (50-300 °C)

Entorno

Rango permitido de temperatura y humedad ambiental para almacenamiento y uso:

-10 °C a +40 °C, ≤75 % HR, sin condensación

Información de seguridad

- Se puede usar polvo o CO2 para extinguir incendios cerca de calentadores activos
- No debe usarse agua ni espuma cerca de calentadores activos.
- Utilizar guantes resistentes al calor al manipular el equipo caliente.
- No usar si está mojado.

Technical information

	0-120°C	50-300°C
Tensión	230 V 50 Hz o 120 V 60 Hz	230 V 50 Hz o 120 V 60 Hz
Potencia	900 W	1800 W
Tamaño del recipiente	Bidón metálico de 200 L	Bidón metálico de 200 L
Longitud del cable	2,7 m	3 m
Tipo de enchufe estándar	Enchufe combinado Schuko	Schuko
Carcasa exterior	Acero inoxidable	Acero pintado con pintura en polvo
Aislamiento	Fibra de vidrio	Lana de roca
Peso	14 kg	17 kg
Número de referencia 120 V	11-9868A	12-1170
Número de referencia 230 V	11-9868	12-1170A

0-120°C



50-300°C

