

CHAUFFE-FÛTS PAR LA BASE

FICHE TECHNIQUE

Type et usage prévu

Cette fiche technique s'applique à nos chauffe-fûts standards pour fûts métalliques de 200 L. Les unités sont conçues pour chauffer le fût par le bas. Utilisation industrielle uniquement ! À utiliser uniquement par du personnel qualifié connaissant les consignes de sécurité pour l'utilisation d'équipements de chauffage. Ne convient pas à un usage domestique ni au chauffage d'êtres vivants.

Élimination du produit

Les chauffe-fûts doivent être éliminés comme des déchets électroniques. Veuillez respecter les réglementations locales en matière d'élimination.

Matériaux

Matériaux principaux des unités :

- Câbles
- Isolation en fibre de verre (0-120 °C)
- Acier inoxydable (0-120 °C)
- Composants électroniques (0-120 °C)
- Isolation en laine de roche (50-300 °C)
- Acier peint par poudre (50-300 °C)

Capteur / Thermostat

- Thermocouple type K (0-120 °C)
- Thermostat capillaire mécanique (50-300 °C)

Environnement

Plage de température et d'humidité ambiantes autorisée pour le stockage et l'utilisation :

-10 °C à +40 °C, ≤75 % HR, sans condensation

Informations de sécurité

- La poudre ou le CO2 peuvent être utilisés pour l'extinction près d'unités actives.
- Ne pas utiliser d'eau ou de mousse pour l'extinction près d'unités actives.
- Porter des gants résistants à la chaleur pour manipuler une unité chaude.
- Ne pas utiliser si l'appareil est mouillé.

Technical information

	0-120°C	50-300°C
Tension	230 V 50 Hz ou 120 V 60 Hz	230 V 50 Hz ou 120 V 60 Hz
Puissance	900 W	1800 W
Taille du récipient	Fût métallique de 200 L	Fût métallique de 200 L
Longueur du câble	2,7 m	3 m
Type de prise standard	Prise combinée Schuko	Schuko
Enveloppe extérieure	Acier inoxydable	Acier peint par poudre
Isolation	Fibre de verre	Laine de roche
Poids	14 kg	17 kg
Référence 120 V	11-9868A	12-1170
Référence 230 V	11-9868	12-1170A

0-120°C



50-300°C

