

PVC-ABDECKUNG FÜR BEHÄLTER

DATENBLATT & BENUTZERHANDBUCH

Verwendungszweck des Produkts

Dieses Datenblatt gilt für alle Standard- und Sonderanfertigungen von PVC-Abdeckungen für Behälter, mit oder ohne Sichtfenster, sofern nicht anders angegeben.

Die Abdeckungen dienen dem Schutz der Oberseite und Seitenflächen von Behältern vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung.

Nur für industrielle Nutzung. Bei Verwendung mit Heizelementen darf die Bedienung nur durch geschultes Fachpersonal mit Kenntnissen im Umgang mit Heizgeräten erfolgen. Nicht für den Hausgebrauch oder das Abdecken von Lebewesen geeignet.

Entsorgung des Produkts

Das Produkt besteht hauptsächlich aus PVC und kann in der Regel als hartes Kunststoffabfall entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung. Verwenden Sie die nachstehende Materialliste sowie Informationen zu eventuell mit dem Produkt in Kontakt gekommenen Chemikalien, um die richtige Entsorgungsmethode zu bestimmen.

Materialien

Verwendete Materialien:

- Blaues PVC
- Transparente PVC-Folie (Fenster)
- Polyester-Nähgarn

Anwendung

- Auf einen passenden Behälter in entsprechender Größe und Form aufsetzen.
- Kann mit Heizmänteln, Bodenheizungen oder ähnlichen Geräten verwendet werden, sofern die Temperatur die maximale Betriebstemperatur der Abdeckung nicht überschreitet und das Heizgerät für die Verwendung mit Abdeckungen zugelassen ist.
- Zwischen den Einsätzen reinigen und trocknen, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Vor Lagerung scharfe Knicke und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, um Materialrisse zu verhindern.

Umgebung

- Umgebungstemperaturbereich: -29 °C bis +70 °C
- Betriebstemperaturbereich: -29 °C bis +70 °C

Sicherheit

- Hergestellt aus flammschutzbehandelten Materialien
 - Blaues PVC: ISO 3795 (<100 mm/min)
 - Transparentes PVC: Französische M2-Klassifikation

