

PVC-COVER TIL BEHOLDER

DATABLAD & BRUGERVEJLEDNING

Formål med produktet

Dette datablad gælder for alle standard- og specialfremstillede PVC-covers til beholdere, med eller uden inspektionsvindue, medmindre andet er angivet.

Coveret er beregnet til at holde toppen og siderne af beholdere tørre og beskyttede mod direkte regn og sollys.

Kun til industrielt brug. Hvis coveret bruges sammen med opvarmningsudstyr, skal det betjenes af uddannet personale med kendskab til sikkerhed ved varmeudstyr. Må ikke anvendes i husholdninger eller til dækning af levende væsener.

Bortskaffelse af produktet

Produktet består primært af PVC og kan normalt bortskaffes som hård plastaffald.

Følg lokale regler og forskrifter for korrekt bortskaffelse.

Brug nedenstående materialeliste samt oplysninger om eventuelle kemikalier, der har været i kontakt med coveret, til at afgøre den korrekte bortskaffelsesmetode.

Materialer

Materialer anvendt i konstruktionen:

- Blå PVC
- Gennemsigtig PVC-film (vindue)
- Polyestertråd

Sådan bruges produktet

- Monteres på en passende beholder med korrekt størrelse og form.
- Kan bruges sammen med varmetæpper, bundvarmere eller lignende opvarmningsudstyr, så længe temperaturen ikke overstiger coverets maksimale driftstemperatur, og udstyret er godkendt til brug med covers.
- Rengør og tør mellem brug for længere levetid.
- Undgå skarpe folder og langvarig udsættelse for direkte sollys ved opbevaring for at forhindre revner i materialet.

Miljø

- Omgivelsestemperatur: -29°C til +70°C
- Driftstemperatur: -29°C til +70°C

Sikkerhed

- Fremstillet af brandhæmmende materialer
 - Blå PVC: ISO 3795 (<100 mm/min)
 - Gennemsigtig PVC: Fransk M2-klassificering

