

CUBIERTA DE PVC PARA CONTENEDOR

HOJA TÉCNICA Y GUÍA DE USO

Uso previsto del producto

Esta hoja técnica se aplica a todas las cubiertas de PVC para contenedores, estándar o personalizadas, con o sin ventana, salvo indicación en contrario.

Las cubiertas están diseñadas para mantener seco el contenedor por arriba y en los laterales, protegiéndolo de la lluvia directa y la luz solar.

Solo para uso industrial. Si se utiliza con equipos de calefacción, debe ser operado por personal capacitado familiarizado con la seguridad de estos dispositivos. No apto para uso doméstico ni para cubrir seres vivos.

Eliminación del producto

El producto está compuesto principalmente de PVC y generalmente puede eliminarse como residuo plástico duro.

Consulte la normativa local para conocer el método de eliminación correcto.

Use la lista de materiales y la información sobre posibles sustancias químicas en contacto con la cubierta para determinar el método adecuado de eliminación.

Materiales

Materiales utilizados en la fabricación:

- PVC azul
- Película de PVC transparente (ventana)
- Hilo de poliéster

Instrucciones de uso

- Montar sobre un contenedor del tamaño y forma adecuados.
- Puede usarse con mantas térmicas, calentadores de base u otros dispositivos similares, siempre que no se supere la temperatura máxima de funcionamiento y que el equipo esté certificado para su uso con cubiertas.
- Limpiar y secar entre usos para prolongar la vida útil del producto.
- Almacenar evitando pliegues marcados y la exposición prolongada al sol para evitar grietas en el material.

Entorno

- Temperatura ambiente: -29 °C a +70 °C
- Temperatura de funcionamiento: -29 °C a +70 °C

Seguridad

- Fabricado con materiales ignífugos
 - PVC azul: ISO 3795 (<100 mm/min)
 - PVC transparente: Clasificación francesa M2

