

HOUSSE EN PVC POUR CONTENEUR

FICHE TECHNIQUE & GUIDE D'UTILISATION

Utilisation prévue du produit

Cette fiche technique s'applique à toutes les housses en PVC pour conteneurs, standards ou sur mesure, avec ou sans fenêtre, sauf indication contraire.

Les housses sont conçues pour garder le dessus et les côtés des conteneurs au sec et les protéger de la pluie directe et de la lumière du soleil.

Réservé à un usage industriel. En cas d'utilisation avec un appareil de chauffage, celui-ci doit être manipulé par du personnel formé connaissant les règles de sécurité. Ne pas utiliser à domicile ni pour couvrir des êtres vivants.

Élimination du produit

Le produit est principalement composé de PVC et peut généralement être éliminé comme déchet plastique rigide.

Se référer aux règlements locaux pour les modalités d'élimination.

Utiliser la liste des matériaux ci-dessous ainsi que les informations sur les produits chimiques éventuellement en contact avec la housse pour déterminer la méthode adaptée.

Matériaux

Matériaux utilisés dans la fabrication :

- PVC bleu
- Film PVC transparent (fenêtre)
- Fil à coudre en polyester

Mode d'emploi

- Monter sur un conteneur de taille et forme appropriées.
- Peut être utilisé avec des vestes chauffantes, plaques chauffantes ou équipements similaires, tant que la température ne dépasse pas la limite maximale de fonctionnement et que l'appareil est certifié pour l'usage avec des housses.
- Nettoyer et sécher entre les utilisations pour prolonger la durée de vie du produit.
- Éviter les plis marqués et l'exposition prolongée au soleil lors du stockage pour prévenir les fissures.

Environnement

- Température ambiante : de -29 °C à +70 °C
- Température d'utilisation : de -29 °C à +70 °C

Sécurité

- Fabriqué en matériaux ignifugés
 - PVC bleu : ISO 3795 (<100 mm/min)
 - PVC transparent : norme française M2

