

COPERTURA IN PVC PER CONTENITORE

SCHEDA TECNICA E GUIDA ALL'USO

Uso previsto del prodotto

Questa scheda tecnica si applica a tutte le coperture in PVC per contenitori, standard o su misura, con o senza finestra, salvo diversa indicazione.

Le coperture sono progettate per mantenere asciutti la parte superiore e i lati dei contenitori, proteggendoli da pioggia diretta e luce solare.

Solo per uso industriale. Se utilizzato con dispositivi di riscaldamento, deve essere maneggiato da personale qualificato esperto in sicurezza termica. Non adatto all'uso domestico né per coprire esseri viventi.

Smaltimento del prodotto

Il prodotto è composto principalmente da PVC e può essere generalmente smaltito come rifiuto plastico rigido.

Fare riferimento alle normative locali per le modalità corrette di smaltimento.

Utilizzare l'elenco dei materiali e le informazioni su eventuali sostanze chimiche venute a contatto con la copertura per determinare il metodo adeguato di smaltimento.

Materiali

Materiali utilizzati nella costruzione:

- PVC blu
- Film in PVC trasparente (finestra)
- Filo da cucito in poliestere

Modalità d'uso

- Montare su un contenitore di dimensioni e forma adeguate.
- Può essere utilizzato con giacche riscaldanti, basi riscaldanti o dispositivi simili, purché la temperatura non superi il limite massimo operativo e l'attrezzatura sia certificata per l'uso con coperture.
- Pulire e asciugare tra un uso e l'altro per prolungare la durata del prodotto.
- Evitare pieghe strette ed esposizione prolungata al sole durante lo stoccaggio per prevenire crepe nel materiale.

Ambiente

- Temperatura ambiente: da -29 °C a +70 °C
- Temperatura di esercizio: da -29 °C a +70 °C

Sicurezza

- Realizzato con materiali ignifughi
 - PVC blu: ISO 3795 (<100 mm/min)
 - PVC trasparente: classificazione francese M2

