

POKRYWA PVC DO POJEMNIKA

KARTA TECHNICZNA I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przeznaczenie produktu

Niniejsza karta techniczna dotyczy wszystkich standardowych i niestandardowych pokryw PVC do pojemników, z oknem lub bez, o ile nie określono inaczej.

Pokrywy służą do ochrony górnej i bocznych części pojemników przed deszczem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Tylko do użytku przemysłowego. W przypadku stosowania z urządzeniami grzewczymi obsługa musi być wykonywana przez przeszkolony personel znający zasady bezpieczeństwa. Nie do użytku domowego ani do przykrywania istot żywych.

Utylizacja produktu

Produkt składa się głównie z PVC i zazwyczaj może być utylizowany jako twardy odpad z tworzyw sztucznych.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących prawidłowej utylizacji.

Aby określić odpowiedni sposób utylizacji, należy użyć poniższej listy materiałów oraz informacji o substancjach chemicznych, które mogły mieć kontakt z pokrywą.

Materiały

Materiały użyte w konstrukcji:

- Niebieski PVC
- Przezroczysta folia PVC (okno)
- Nić poliestrowa

Sposób użycia

- Zamontować na pojemniku o odpowiednich wymiarach i kształcie.
- Może być stosowana z płaszczami grzewczymi, podgrzewaczami dolnymi lub podobnymi urządzeniami, o ile temperatura nie przekroczy maksymalnej wartości roboczej, a urządzenie jest dopuszczone do stosowania z pokrywami.
- Czyścić i suszyć między użyciami, aby wydłużyć trwałość produktu.
- Unikać ostrych zagięć i długiej ekspozycji na słońce podczas przechowywania, aby zapobiec pękaniu materiału.

Środowisko

- Temperatura otoczenia: od -29 °C do +70 °C
- Temperatura pracy: od -29 °C do +70 °C

Bezpieczeństwo

- Wykonano z materiałów trudnopalnych
 - Niebieski PVC: ISO 3795 (<100 mm/min)
 - Przezroczysty PVC: francuska klasa M2

