

ISOLIERUNGSABDECKUNGEN FÜR BEHÄLTER

DATENBLATT & BENUTZERHANDBUCH

Verwendungszweck des Produkts

Dieses Datenblatt gilt für alle unsere Standard- und Sonderanfertigungen von Isolierabdeckungen und Isolierdeckeln für Behälter, mit oder ohne Öffnungen, sofern nicht anders angegeben.

Die Abdeckungen dienen dazu, die Seiten und/oder den Deckel von Behältern zu isolieren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Nur für industrielle Verwendung. Bei Heizgeräten nur durch geschultes Personal verwenden. Nicht für den Hausgebrauch oder für Lebewesen geeignet.

Entsorgung des Produkts

Besteht überwiegend aus technischem Nylon und Polyester. Kann meist als fester Kunststofftextilabfall entsorgt werden.

Beachten Sie örtliche Vorschriften. Verwenden Sie die Materialliste und Infos zu chemischen Rückständen zur Bestimmung der Entsorgungsmethode.

Materialien

Verwendete Materialien (je nach Variante):

- Nylongewebe (gefärbt) und Klettverschluss
- Schwarzes Cordura (Nylon 6.6 – flammhemmend, sehr robust)
- Polyesterisolierung, Nähgarn und Gurte
- Schnalle aus Polyamid (Nylon)
- Glasfasergewebe (nur bei Isolierdeckeln)

Anwendung

- Auf einen Behälter mit passender Größe und Form aufsetzen.
- Kann mit Bodenheizungen oder ähnlichen Heizgeräten verwendet werden, sofern die Temperatur die maximal zulässige Betriebstemperatur der Abdeckung nicht überschreitet und das Gerät für die Verwendung mit Abdeckungen zugelassen ist.
- Verwenden Sie einen Isolierdeckel für eine optimale Leistung bei offenen Abdeckungen.
- Zwischen den Anwendungen reinigen und trocknen, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Vor der Lagerung scharfe Falten und längere Sonneneinstrahlung vermeiden, um Materialrisse zu verhindern.

Umgebung

- Umgebungstemperaturbereich: -10 °C bis +100 °C
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +100 °C

Sprache

Dieses Datenblatt wurde ursprünglich auf Englisch verfasst. QR-Code scannen für weitere Sprachen oder Updates.

