

CUBIERTAS AISLANTES PARA CONTENEDORES

HOJA TÉCNICA Y GUÍA DE USO

Uso previsto del producto

Esta hoja técnica se aplica a todas nuestras cubiertas aislantes y tapas aislantes para contenedores, estándar o personalizadas, con o sin aberturas, salvo indicación contraria.

Las cubiertas están diseñadas para aislar los laterales y/o la parte superior de los contenedores y protegerlos de la luz solar directa.

Solo para uso industrial. Si se utilizan con equipos de calefacción, deben ser operadas por personal capacitado en seguridad térmica. No aptas para uso doméstico ni para cubrir seres vivos.

Eliminación del producto

El producto está compuesto principalmente por nailon técnico y poliéster, y generalmente puede tratarse como residuo textil plástico duro.

Siga las normas locales. Use la lista de materiales y los posibles químicos en contacto para definir el método adecuado.

Materiales

Materiales utilizados (según variante):

- Tejido de nailon (coloreado) y velcro
- Cordura negra (nailon 6.6 – ignífuga y altamente resistente)
- Aislamiento de poliéster, hilo de coser y correas
- Hebilla de poliamida (nailon)
- Tejido de fibra de vidrio (solo en las tapas aislantes)

Instrucciones de uso

- Montar sobre un contenedor del tamaño y forma adecuados.
- Puede utilizarse con calentadores de base u otros dispositivos de calefacción, siempre que no se exceda la temperatura máxima de funcionamiento y que el dispositivo esté aprobado para su uso con cubiertas.
- Utilizar una tapa aislante para obtener el mejor rendimiento si se usa una cubierta abierta.
- Limpiar y secar entre usos para prolongar la vida útil del producto.
- Evitar pliegues pronunciados y la exposición prolongada al sol durante el almacenamiento para prevenir grietas en el material.

Entorno

- Rango de temperatura ambiente: -10 °C a +100 °C
- Rango de temperatura operativa: -10 °C a +100 °C

Idioma

Esta hoja técnica fue redactada originalmente en inglés. Escanee el código QR para otros idiomas o para comprobar versiones actualizadas.

