

COUVERTURES ISOLANTES POUR CONTENEURS

FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'UTILISATION

Utilisation prévue du produit

Cette fiche technique s'applique à toutes nos couvertures et couvercles isolants pour conteneurs, standard ou sur mesure, avec ou sans ouvertures, sauf indication contraire.

Les couvertures sont conçues pour isoler les côtés et/ou le dessus des conteneurs et les protéger de la lumière directe du soleil.

Réservé à un usage industriel. En cas d'utilisation avec un équipement de chauffage, celui-ci doit être manipulé par un personnel formé à la sécurité thermique. Ne convient pas à un usage domestique ni pour couvrir des êtres vivants.

Élimination du produit

Le produit est principalement composé de nylon technique et de polyester, et peut généralement être éliminé comme déchet textile plastique rigide. Respecter la réglementation locale. Utiliser la liste des matériaux et les éventuelles substances en contact pour déterminer la méthode appropriée.

Matériaux

Matériaux utilisés dans la fabrication (selon la variante) :

- Tissu en nylon (coloré) et velcro
- Cordura noir (Nylon 6.6 – ignifuge, très résistant)
- Isolation en polyester, fil de couture et sangles
- Boucle en polyamide (nylon)
- Tissu en fibre de verre (uniquement dans les couvercles isolants)

Mode d'emploi

- Monter sur un conteneur de dimensions et de forme appropriées.
- Peut être utilisé avec des chauffages de base ou autres dispositifs similaires, à condition que la température maximale de fonctionnement ne soit pas dépassée et que l'appareil soit approuvé pour une utilisation avec des couvertures.
- Utiliser un couvercle isolant pour de meilleures performances en cas d'utilisation d'une couverture ouverte.
- Nettoyer et sécher entre les utilisations pour prolonger la durée de vie du produit.
- Éviter les plis marqués et l'exposition prolongée au soleil lors du stockage afin d'éviter les fissures dans le matériau.

Environnement

- Température ambiante : de -10 °C à +100 °C
- Température de fonctionnement : de -10 °C à +100 °C

Langue

Cette fiche technique a été rédigée à l'origine en anglais. Scannez le code QR pour accéder à d'autres langues ou versions mises à jour.

