

COPERTURE ISOLANTI PER CONTENITORI

SCHEMA TECNICA E GUIDA ALL'USO

Uso previsto del prodotto

La presente scheda tecnica si applica a tutte le nostre coperture e coperchi isolanti per contenitori, standard o personalizzati, con o senza aperture, salvo diversa indicazione.

Le coperture sono progettate per isolare i lati e/o la parte superiore dei contenitori e per proteggerli dalla luce solare diretta.

Solo per uso industriale. In caso di utilizzo con dispositivi di riscaldamento, questi devono essere gestiti da personale formato in materia di sicurezza termica. Non adatto per uso domestico o per coprire esseri viventi.

Smaltimento del prodotto

Composto principalmente da nylon tecnico e poliestere. Generalmente smaltibile come rifiuto tessile plastico rigido.

Rispettare le normative locali. Utilizzare l'elenco dei materiali e le eventuali sostanze a contatto per individuare il metodo corretto.

Materiali

Materiali utilizzati nella costruzione (a seconda della variante):

- Tessuto in nylon (colorato) e velcro
- Cordura nera (Nylon 6.6 – ignifugo, altamente resistente)
- Isolamento in poliestere, filo da cucito e cinghie
- Fibbia in poliammide (nylon)
- Tessuto in fibra di vetro (solo nei coperchi isolanti)

Istruzioni per l'uso

- Montare su un contenitore di dimensioni e forma adeguate.
- Utilizzabile con riscaldatori da base o simili, purché non si superi la temperatura massima e il dispositivo sia approvato per l'uso con coperture.
- Per coperture aperte, usare un coperchio isolante per migliori prestazioni.
- Pulire e asciugare tra un uso e l'altro per prolungare la durata del prodotto.
- Evitare pieghe marcate ed esposizione prolungata al sole durante lo stoccaggio per prevenire crepe.

Ambiente

- Temperatura ambiente: da -10 °C a +100 °C
- Temperatura operativa: da -10 °C a +100 °C

Lingua

Questa scheda tecnica è stata redatta originariamente in inglese. Scansionare il codice QR per altre lingue o versioni aggiornate.

