

POKROWCE IZOLACYJNE DO POJEMNIKÓW

KARTA TECHNICZNA I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przeznaczenie produktu

Dotyczy wszystkich standardowych i specjalnych pokrowców i pokryw izolacyjnych do pojemników, z otworami lub bez. Pokrowce służą do izolowania boków i/lub górnej części pojemników oraz do ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Wyłącznie do użytku przemysłowego. W przypadku stosowania z urządzeniami grzewczymi, mogą być obsługiwane wyłącznie przez personel przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa cieplnego. Nie nadają się do użytku domowego ani do przykrywania istot żywych.

Utylizacja produktu

Produkt wykonany głównie z nylonu technicznego i poliestru. Zazwyczaj może być utylizowany jako twardy tekstylny odpad z tworzyw sztucznych.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów. W celu wyboru odpowiedniej metody utylizacji należy skorzystać z listy materiałów i uwzględnić ewentualny kontakt z substancjami chemicznymi.

Materiały

Materiały użyte do produkcji (w zależności od wersji):

- Tkanina nylonowa (barwiona) i rzepy
- Czarna Cordura (Nylon 6.6 – trudnopalna, bardzo wytrzymała)
- Izolacja z poliestru, nić, paski
- Klamra z poliamidu (nylon)
- Tkanina z włókna szklanego (tylko w pokrywach izolacyjnych)

Sposób użycia

- Zamontować na pojemniku o odpowiednich rozmiarach i kształcie.
- Można używać z podgrzewaczami dennymi itp., o ile nie przekroczono temperatury pracy i sprzęt jest dopuszczony do użycia z pokrowcami.
- Przy zastosowaniu otwartego pokrowca, należy użyć pokrywy izolacyjnej dla uzyskania lepszych efektów.
- Czyścić i suszyć między użyciami, aby wydłużyć żywotność produktu.
- Unikać ostrych zagięć i długotrwałej ekspozycji na słońce podczas przechowywania, aby zapobiec pęknięciom materiału.

Środowisko

- Zakres temperatur otoczenia: od -10 °C do +100 °C
- Zakres temperatury pracy: od -10 °C do +100 °C

Język

Niniejsza karta została pierwotnie opracowana w języku angielskim. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wersje w innych językach lub sprawdzić aktualizacje.

