

ISOLIERDECKEL FÜR BEHÄLTER

DATENBLATT & BENUTZERHANDBUCH

Verwendungszweck des Produkts

Dieses Datenblatt gilt für alle Standard- und Sonderausführungen von Isolierdeckeln für Behälter, mit oder ohne Öffnungen, sofern nicht anders angegeben. Die Deckel isolieren die Oberseite von Behältern und schützen vor direkter Sonneneinstrahlung.

Nur für industrielle Verwendung. Heizgeräte dürfen nur von geschultem Personal bedient werden. Nicht für den Hausgebrauch oder zur Abdeckung lebender Wesen geeignet.

Entsorgung des Produkts

Beachten Sie örtliche Vorschriften zur Entsorgung. Nutzen Sie die Materialliste und Informationen zu möglichen Chemikalienkontakten zur Auswahl der geeigneten Methode.

Materialien

- Gewebe und Isolierung (je nach Deckelfarbe):
 - Schwarzes Cordura (Nylon 6.6 – flammhemmend, sehr robust) und Polyesterisolierung.
 - Graues (silberfarbenes) oder weißes silikonimprägniertes Glasfasergewebe (sehr hohe Temperaturbeständigkeit) und Glasfaserisolierung. Das weiße silikonimprägnierte Gewebe ist FDA-zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten.
 - Farbiger oder grauer Nylongewebe mit Polyesterisolierung (nicht auf den Bildern gezeigt)
- Polyesternähgarn.
- Glasfasergewebe.
- Nylon-Klettverschluss.

Anwendung

- Auf einen Behälter mit passender Größe und Form aufsetzen.
- Kann mit Heizmänteln, Isolierabdeckungen, Bodenheizungen oder ähnlichen Geräten verwendet werden, sofern die Temperatur die maximal zulässige Betriebstemperatur des Deckels nicht überschreitet und das Gerät für die Verwendung mit Deckeln zugelassen ist.
- Zwischen den Einsätzen reinigen und trocknen, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Vor der Lagerung scharfe Falten und längere Sonneneinstrahlung vermeiden, um Materialrisse zu verhindern.

Umgebung

Umgebungs- und Betriebstemperaturen:

- Farbige oder schwarze Varianten: -10 °C bis +100 °C
- Graue oder weiße Varianten: -10 °C bis +200 °C

Sprache

Dieses Datenblatt wurde ursprünglich auf Englisch verfasst. QR-Code scannen für weitere Sprachen oder aktualisierte Versionen.

