

# COUVERCLES ISOLANTS POUR CONTENEURS

## FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'UTILISATION

### Utilisation prévue du produit

Cette fiche technique s'applique à tous nos couvercles isolants pour conteneurs, standards ou sur mesure, avec ou sans ouvertures, sauf indication contraire. Les couvercles sont conçus pour isoler la partie supérieure des conteneurs et les protéger de la lumière directe du soleil. Réservé à un usage industriel. En cas d'utilisation avec un appareil de chauffage, celui-ci doit être manipulé par un personnel formé à la sécurité thermique. Non destiné à un usage domestique ni à la couverture d'êtres vivants.

### Élimination du produit

Respecter la réglementation locale pour l'élimination du couvercle. Utiliser la liste des matériaux ainsi que les informations sur les substances chimiques éventuellement en contact avec le couvercle pour déterminer la méthode d'élimination appropriée.

### Matériaux

- Tissu et isolation (selon la couleur du couvercle) :
  - Cordura noir (nylon 6.6 – ignifuge, très résistant) avec isolation en polyester.
  - Tissu en fibre de verre imprégné de silicone gris (argenté) ou blanc (très haute résistance thermique) avec isolation en fibre de verre. Le tissu blanc est approuvé FDA pour un usage alimentaire et pharmaceutique.
  - Tissu en nylon coloré ou gris avec isolation en polyester (non visible sur les images).
- Fil à coudre en polyester.
- Tissu en fibre de verre.
- Velcro en nylon.

### Mode d'emploi

- Monter sur un conteneur de dimensions et de forme appropriées.
- Peut être utilisé avec vestes chauffantes, couvertures isolantes, plaques ou équipements similaires, sans dépasser la température maximale du couvercle, si l'équipement est approuvé.
- Nettoyer et sécher entre chaque utilisation pour prolonger la durée de vie du produit.
- Éviter les plis marqués et l'exposition prolongée au soleil lors du stockage pour prévenir les fissures

### Environnement

Températures ambiantes et de fonctionnement :

- Versions colorées ou noires : -10 °C à +100 °C
- Versions grises ou blanches : -10 °C à +200 °C

### Langue

Cette fiche technique a été rédigée à l'origine en anglais. Scannez le code QR pour consulter d'autres langues ou des versions mises à jour.

