

COPERCHI ISOLANTI PER CONTENITORI

SCHEMA TECNICA E GUIDA ALL'USO

Uso previsto del prodotto

La presente scheda tecnica si applica a tutti i nostri coperchi isolanti per contenitori, standard o personalizzati, con o senza aperture, salvo diversa indicazione. I coperchi sono progettati per isolare la parte superiore dei contenitori e proteggerli dalla luce solare diretta.

Solo per uso industriale. Se utilizzati con dispositivi di riscaldamento, questi devono essere gestiti da personale formato in materia di sicurezza termica. Non adatti all'uso domestico o per coprire esseri viventi.

Smaltimento del prodotto

Fare riferimento alle normative locali per informazioni dettagliate su come smaltire il coperchio.

Utilizzare l'elenco dei materiali e le informazioni su eventuali sostanze chimiche entrate in contatto con il coperchio per determinare il metodo corretto di smaltimento.

Materiali

- Tessuto e isolamento (in base al colore del coperchio):
 - Cordura nera (Nylon 6.6 – ignifugo, altamente resistente) con isolamento in poliestere.
 - Tessuto in fibra di vetro impregnato di silicone grigio (argentato) o bianco (resistenza alle alte temperature) con isolamento in fibra di vetro. Il tessuto bianco è approvato dalla FDA per uso alimentare e farmaceutico.
 - Nylon colorato o grigio con isolamento in poliestere (non visibile nelle immagini).
- Filo da cucito in poliestere.
- Tessuto in fibra di vetro.
- Velcro in nylon.

Istruzioni per l'uso

- Montare su un contenitore di dimensioni e forma adeguate.
- Utilizzabile con giacche riscaldanti, coperture isolanti, riscaldatori di base o dispositivi simili, purché non si superi la temperatura massima del coperchio e il dispositivo sia approvato per tale uso.
- Pulire e asciugare tra un utilizzo e l'altro per prolungare la durata del prodotto.
- Evitare pieghe marcate ed esposizione prolungata al sole durante lo stoccaggio per prevenire crepe

Ambiente

Temperature ambiente e di funzionamento:

- Versioni colorate o nere: -10 °C a +100 °C
- Versioni grigie o bianche: -10 °C a +200 °C

Lingua

Questa scheda tecnica è stata redatta originariamente in inglese. Scansionare il codice QR per altre lingue o versioni aggiornate.

