

SILIKONEBÅND TIL TØNDER

TEKNISK DATABLAD OG BRUGERVEJLEDNING

Formål og anvendelse

Silikonebåndsvarmere er fleksible varmeløsninger, der spændes direkte omkring ståltønder for effektiv opvarmning af indholdet. Der kan bruges 1 til 3 bånd afhængigt af tønden, mængden og den ønskede sluttemperatur. Kun til industriel brug! Må kun betjenes af uddannet personale med kendskab til sikker brug af varmeudstyr. Ikke beregnet til husholdningsbrug eller opvarmning af levende væsener.

Installation og brug

- Kontroller at silikonebåndet er intakt og uden synlige skader på bånd eller strømtilslutning.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget!
- Må kun anvendes på tønder med korrekt størrelse.
- Sørg for, at materialet kan tåle den ønskede temperatur.
- Placer båndet på tønden og fastgør det med fjederen.
- Sørg for at båndet ikke er foldet eller overlapper sig selv.
- Hele båndets overflade skal have kontakt med materialet for at undgå lokal overophedning.
- Brug den analoge drejeknap til at indstille ønsket temperatur mellem 0 °C og 120 °C (målt ved båndet).
- Tilslut strøm og tænd for varmen.
- Må ikke efterlades uden opsyn under brug.
- Afbryd strømmen og lad båndet køle af før håndtering.
- Tag fat i selve stikket – ikke i ledningen – ved frakobling.
- Når båndet er kølet ned, kan det rengøres med en fugtig klud.
- Rul det løst sammen eller opbevar det fladt for at undgå brud på varmetråden. Opbevares på et sikkert sted uden belastning.



Bortskaffelse

Silikonebånd skal bortskaffes som elektronikaffald. Følg lokale regler og forskrifter.

Garanti

1 år (op til 1600 driftstimer).

Materialer

- Silikone
- Kabler og varmetråde
- Plast

Omgivelser

- IPX4
- Omgivelsestemperatur: -10 °C til 40 °C, ≤75 % RF, ikke-kondenserende

Termostat

- Mekanisk kapillartermostat

Elektriske oplysninger

- Spænding: 230 V 50 Hz
- Effekt: 300–1500 W afhængigt af størrelse

Sikkerhedsinformation

- Pulver eller CO2 må bruges til brandslukning ved aktive varmebånd.
- Vand eller skum må ikke anvendes.
- Brug altid varmebestandige handsker ved håndtering.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget!

Certificeringer / Standarder

- CE-certificeret
- RoHS-kompatibel
- REACH-kompatibel
- WEEE-kompatibel