

E.COOLINE

POWERCOOL SX3 BANDANAIR

WINNER



German
Sustainability Award
Products 2025

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das E.COOLINE Powercool SX3 BandanaAIR schützt Beschäftigte an Hitze- und Wärmearbeitsplätze, Sicherheitspersonal und Feuerwehrleute mit Helm- und Anstoßkappenpflicht aber auch für Sportler mit Schutzhelmen vor den gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze:

- senkt die Körpertemperatur auf ein normales physiologisches Niveau,
- verbessert die Konzentration und Leistungsfähigkeit,
- besteht aus einem 3 D-System mit smarten Fasern, die durch Aktivierung mit Wasser einen temperaturabhängigen deutlichen Kühleffekt bis zu 660 Watt bewirkt,
- stabilisiert die Körpertemperatur um Erschöpfungszuständen und Herz-Kreislaufproblemen vorzubeugen
- mit einer physiologischen Temperatur von bis zu 12°C, die als angenehm empfunden wird.
- Das BandanaAIR ist am Ohr frei und hat durch einen Mesh-Einsatz eine perfekte Passform unter fast jede/n Helm und Anstoßkappe.

PRODUKTVORTEILE

- Schnellste Aktivierung ohne Vorbereitung (Ersparnis von Arbeitszeit)
- Trockene, angenehme Oberfläche statt stundenlanger Feuchtigkeit/Nässe
- Waschbarkeit (Maschine) mit Waschmittel und damit hygienische Anwendung
- emissionsfreies Produkt und Technologie Made in Germany

PRODUKTANLEITUNG

E.COOLINE Produkte

- werden in wenigen Sekunden mit Wasser gleichmäßig aktiviert und können gleich angezogen werden
- werden wie jede andere Bandanas getragen.
- Waschanleitung: Separat waschen. Reinigung @ Maschinenwäsche oder Handwäsche (30°C) mit pH-neutralem Waschmittel. Nicht schleudern nicht trocknen, keine Funktions- oder Colorwaschmittel mit Faserschutz, kein Bleichen.
- Industrierwäsche laut Anleitung.
- Zur kompletten Trocknung einfach an die Luft hängen.
- Lagerung: an einem trockenen Platz mit Luftaustausch.

Bitte beachten Sie die dem Produkt beigelegten Hinweise!



Cooling-Effekt bestätigt durch
HOHENSTEIN
Prüfnr.: 25.1.11.0307
DIN SPEC 60015

ARTIKELNUMMER 27107210

HS-Nummer 63079098

GRÖSSE Einheitsgröße

VERPACKUNG

BandanaAIR pro Stück verpackt in Plastiktasche mit Reißverschluss und Anleitung.

TECHNISCHE DATEN

Das 3D- High-Tech-Vlies aus Polyester ist in der Lage 1-2 Liter/m² Wasser zu speichern. Es entsteht bei korrekter Aktivierung beim Tragen kein Kondenswasser und es gibt keine Wassertropfen auf der Kleidung. Körper und Kleidung des Verwenders bleiben trocken. Das enthaltene Wasser lässt sich nicht mehr ausdrücken, es entweicht nur durch Verdunstung und produziert dabei physikalisch Verdunstungskälte. Aufgrund der großen Oberfläche des 3D-Vlies ist dieser Effekt deutlich höher als bei anderen Materialien. Im Bereich der medizinischen Anwendungen besitzt das Produkt die CE Zertifizierung Klasse 1 in Europa.

- Oberstoff: Oekotex 100
- Größen: Einheitsgröße
- Farbe: schwarz (Farb-Nr. 200)
- Material: Außenmaterial: 100% Polyester, Mesh-Material: 83% PES, 17% EL
Innenfutter: 100% COOLINE® Polyester
- Oberstoff antibakteriell durch DEOXX fresh (natürliche Silberionen, entspricht der BPR EU Verordnung Nr. 528/2012)



WWW.E-COOLINE.DE