

E.COOLINE

POWERSIGNAL WESTE SX3



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die E.COOLINE PowerSignalWeste kühlt den Körper und schützt damit Beschäftigte an Hitze- und Wärme-arbeitsplätzen, Beschäftigte am Bau und Sicherheitspersonal vor den gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze:

- senkt die Körpertemperatur auf ein normales physiologisches Niveau,
- verbessert die Konzentration und Leistungsfähigkeit,
- besteht aus einem 3 D-System mit smarten Fasern, die durch Aktivierung mit Wasser einen temperaturabhängigen deutlichen Kühleffekt bis zu 660 Watt bewirkt,
- stabilisiert die Körpertemperatur um Erschöpfungszuständen und Herz-Kreislaufproblemen vorzubeugen
- mit einer physiologischen Temperatur von bis zu 12°C, die als angenehm empfunden wird.
- Der Klettverschluss erlaubt eine perfekte Passform in allen Größen

PRODUKTVORTEILE

- Schnellste Aktivierung ohne Vorbereitung (Ersparnis von Arbeitszeit)
- Trockene, angenehme Oberfläche statt stundenlanger Feuchtigkeit/Nässe
- Bei allen Oberteilen: Gesundheitsschutz da Nierenbereich frei von Kühlung bleibt
- Waschbarkeit (Maschine) mit Waschmittel und damit hygienische Anwendung
- Klimaneutrales Produkt und Technologie Made in Germany

PRODUKTANLEITUNG

E.COOLINE Produkte

- werden in wenigen Sekunden mit Wasser gleichmäßig aktiviert und können gleich angezogen werden
- werden wie jede andere Signalweste oder die normale Kleidung getragen.
- Waschanleitung: Separat waschen. Reinigung @, Maschinenwäsche oder Handwäsche (30°C) mit pH-neutralem Waschmittel. Nicht schleudern nicht trocknen, keine Funktions- oder Colorwaschmittel mit Faserschutz, kein Bleichen.
- Industriewäsche laut Anleitung.
- Zur kompletten Trocknung einfach an die Luft hängen.
- Lagerung: an einem trockenen Platz mit Luftaustausch.

Bitte beachten Sie die dem Produkt beigelegten Hinweise!



Zertifiziert nach
EN ISO 20471:2013



Warnschutzklasse 2

ARTIKELNUMMER 27101800

HS-Nummer 63079098



TECHNOLOGY

Made in
Germany

GRÖSSE

	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Brustweite (cm)	100	109	116	124	133	141	149
bis	108	115	123	132	140	148	156

VERPACKUNG

Weste pro Stück verpackt in Plastiktasche mit Reißverschluss

TECHNISCHE DATEN

Das 3D- High-Tech-Vlies aus Polyester ist in der Lage 1-2 Liter/m² Wasser zu speichern. Es entsteht bei korrekter Aktivierung beim Tragen kein Kondenswasser und es gibt keine Wassertropfen auf der Kleidung. Körper und Kleidung des Verwenders bleiben trocken.

Das enthaltene Wasser lässt sich nicht mehr ausdrücken, es entweicht nur durch Verdunstung und produziert dabei physikalische Verdunstungskälte. Aufgrund der großen Oberfläche des 3D-Vlies ist dieser Effekt deutlich höher als bei anderen Materialien.

Im Bereich der medizinischen Anwendungen besitzt das Produkt die CE Zertifizierung Klasse 1 in Europa.

- Oberstoff: Oekotex 100
- Größen: M - 5XL
- Farbe: signal orange (Farb-Nr. 310), signal gelb (Farb-Nr. 510)
- Material: Außenmaterial: 100% Polyester, Innenfutter: 100% COOLINE®Polyester
- Oberstoff antibakteriell durch DEOXX fresh (natürliche Silberionen, entspricht der BPR EU Verordnung Nr. 528/2012)



Produkt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53721-1310-1001



Cooling-Effekt bestätigt durch
HOHENSTEIN
Prüfnr.: 22.1.11.0048

DIN SPEC 60015