



Speciální čisticí prostředek IBS WAS 60.100

SKU: 60.100

Alkalický vysoce účinný koncentrát. K odstranění silného znečištění a hrubých nečistot (pryskyřice, bitumenu, dehtu, ulpělých nečistot, inkrustací, připálených/zaschlých nečistot). Pro aplikaci stíráním, čištěním nástřikem (ideální pro předsprejování).

Aplikace:

- Čištění ve spreji
- Metoda stírání
- Velmi dobře se hodí pro předběžné stříkání

Oblasti použití:

- Zahradní, zemědělská a lesnická technika
- Motorové pily (řezná souprava: pilový řetěz, vodící lišta)
- Pilové kotouče, řezné nástroje (nůžky na živý plot, motorová kosa, sekačka na trávu)
- Kryty náradí a strojů
- Zpracování dřeva (harvestor, kotoučová pila, hoblovka).

Znečištění:

- Pryskyřice na stromy a trávu.
- Asfalt, dehet
- Inkrustace a zaschlé, připálené nečistoty.
- Zbytky oleje a paliva
- Ostatní organické zbytky

Dávkování

Přípravek je koncentrát, který je třeba ředit dostatečným množstvím vody.

Naše doporučení pro dávkování:

- Slabé až běžné znečištění 3 - 10 % nebo 1:20
- hrubé až silné znečištění 10 - 20 % nebo 1:10

Výhody

- Speciálně vyvinutý pro čištění silných žvýkaček a hrubých nečistot bez námahy
- Efektivní s vysokým čisticím výkonem
- Šetrný k materiálům, ideální pro plastové a lakované povrchy
- silný účinek pro předběžné čištění
- bez silikonu
- Šetrný k životnímu prostředí a uživatelsky přívětivý, povrchově aktivní látky snadno biologicky odbouratelné (podle kritérií OECD)

Aplikace/oblasti použití

Technické údaje

Velikost kontejneru:	20 L, 200 L, 1000 L
Hodnota PH:	>13
Barva:	nažloutlý
Vůně:	mírný - charakteristický
Pěnivost:	pěnivý
Koncentrace aplikace:	5 -20%
Provozní teplota:	Pokojová teplota
Hustota:	1,03 g/cm ³
Označování:	GHS05