



## IBS speciaalreiniger WAS 60.100

**SKU:** 60.100

Hoog alkalisch concentraat. Voor het verwijderen van zware gomvorming en grove vervuiling (harsen, bitumen, teer, aanhechtingen, korsten, ingebrande/ingedroogde vervuiling). Voor toepassing door afvegen, sproeireiniging (ideaal geschikt voor voorspuiten).

### Toepassingen:

- Sproeireiniging
- Veegmethode
- Zeer geschikt voor voorsproeien

### Toepassingsgebieden:

- Tuin-, landbouw- en bosbouwmachines
- Motorzagen (zaagset: zaagketting, zaagblad)
- Zaagbladen, snijgereedschap (heggenschaar, zeis, grasmaaier)
- Behuizingen voor gereedschap en machines
- Houtverwerking (oogstmachine, cirkelzaag, schaafmachine).

### Vervuiling:

- Boom- en grashars.
- Bitumen, teer
- Aanslag en ingedroogd, ingebrand vuil
- Olie- en brandstofresten
- Andere organische resten

### Dosering

Het product is een concentraat dat moet worden verdund met voldoende water.

Onze aanbeveling voor de dosering:

- lichte tot normale vervuiling 3 - 10% of 1:20
- ruwe tot zware vervuiling 10 - 20% of 1:10

### Voordelen

- Speciaal ontwikkeld voor moeiteloze reiniging van zware gomvorming en grove vervuiling
- Effectief met hoge reinigingskracht
- Zacht voor materialen, ideaal voor kunststof en gelakte oppervlakken
- sterke werking voor voorreiniging
- Siliconenvrij
- Milieuvriendelijk en gebruiksvriendelijk, oppervlakteactieve stoffen gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)

## Toepassingen/gebruiksgebieden

## Technische gegevens

pakket grootte:	20 L, 200 L, 1000 L
PH-waarde:	>13
Kleur:	geelachtig
Ruik:	mild - karakteristiek
Schuimgedrag:	schuimend
Toepassingsconcentratie:	5 -20%
Bedrijfstemperatuur:	Kamertemperatuur
Dichtheid:	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Etikettering:	GHS05