



Determinación de roscas | Así encontrará el adaptador adecuado



Los barriles de plástico y recipientes presentan los tipos de rosca más diversos. Parte de ellas están normalizadas conforme a las directivas DIN, BSI o norteamericana. Además, existen roscas específicas del fabricante. Para la mayoría de las roscas de recipiente suministramos adaptadores adecuados para poder montar llaves de paso, bombas y otros accesorios. Para poder solicitar el adaptador adecuado, proceda del siguiente modo:



1. En primer lugar, determine la rosca del recipiente utilizando la tabla de roscas. Si es posible, emplee para su medición un pie de rey. No obstante, la mayoría de las roscas se puede medir con precisión suficiente utilizando una regla. Si su recipiente dispone de una rosca exterior, necesitará un adaptador con rosca interior. Si dispone de una rosca interior, necesitará un adaptador con rosca exterior.
2. En la página 29 encontrará el adaptador adecuado. Todas las denominaciones de rosca se relacionan directamente con el adaptador. Por tanto, si su recipiente dispone de una rosca exterior de 3/4", necesitará un adaptador con rosca interior de 3/4". Si no se encuentra aquí el adaptador necesario o no puede determinar la rosca, envíenos simplemente un cierre. Le enviaremos entonces el adaptador adecuado.

Ejemplo

La rosca de su recipiente es exterior y tiene un diámetro de 71 mm. Desea utilizar la bomba para barriles de PP con abrazadera de rosca. Determine el tipo de rosca en la tabla de roscas. Se trata de una rosca de 71 mm. Necesita un adaptador con una rosca interior de 71 mm. La rosca de la abrazadera es de 2" BSP exterior. Por tanto, necesita un adaptador de 71 mm interior a 2" BSP interior.

La tabla de roscas

| Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Denominación de rosca | Forma de rosca |
|-------------|-------------|-------------|--|------------------|
| 53 | 5 | 50,5 | 51 mm, DIN 51 | Diente de sierra |
| 59-60 | 6 | 55,8 | 61 mm, DIN 60 | Diente de sierra |
| 61 | 6 | 55,8 | 61 mm, DIN 60 | Diente de sierra |
| 71 | 6 | 66,5 | 71 mm, DIN 71 | Diente de sierra |
| 59 | 2,2 | 57,5 | Rosca extrafina a 2" BSP/2" de tambor de acero | Estándar |
| 64,5 | 5 | 60 | 63 mm, 64 mm BSI | Diente de sierra |
| 33,5 | 3 | 32,7 | 35 mm | Redonda/Estándar |
| 69,5 | 5,5 | 65 | Rosca de 2" con anilla Mauser L | Diente de sierra |
| 56 | 3,5 | 52,5 | Tri-Sure, rosca de 2" v. Leer, Trisure | Diente de sierra |
| 63,2 | 4,25 | 57,5 | Rosca para barril estadounidense | Diente de sierra |